CNS 級橡膠管產品使用說明書

一、橡膠管使用注意事項:

※對象：CNS9620 燃氣用橡膠管及 CNS9621 液化石油氣用橡膠管

1. 使用範圍: CNS9620 燃氣用橡膠管適用於天然氣體及液化石油氣體，CNS9621 液化石油氣用橡膠管僅適用於液化石油氣體。
2. 依使用溫度、壓力需求者，選擇適當的橡膠管。
3. 考量橡膠管隨壓力而膨脹收縮，請選擇比需要略長的長度。
4. 當施加壓力時，請緩慢開/關任何閥門，以避免衝擊壓。
5. 依輸送流體的不同，選擇適當的橡膠管。
6. 若有橡膠管相關選擇事宜，請先洽詢橡膠管產品製造商。
7. 橡膠管應在最小彎曲半徑以上的條件下安裝使用，以確保橡膠管性能。
8. 橡膠管應避免在金屬接頭處附近極度彎曲的安裝使用，以確保橡膠管性能。
9. 安裝完成的橡膠管應避免隨意移動，以確保橡膠管性能。
10. 橡膠管應避免接觸或靠近明火安裝使用。
11. 橡膠管應避免車輛等壓踩的安裝設計使用，以確保橡膠管性能。

二、金屬接頭安裝使用注意事項:

1. 選擇適合橡膠管的金屬接頭，並在插裝金屬接頭時可塗抹專用油後插裝使用。
2. 金屬接頭必須完全插入橡膠管內。
3. 避免使用鐵絲綁束，請選擇專用金屬接頭。
4. 請避免使用有傷痕的或生鏽的接頭。

三、橡膠管平常保養檢點注意事項:

1. 定期每月點檢 1 次膠管外觀，確認無其他外傷、硬化、軟化、變色等異常。
2. 定期檢點時，必要時應穿戴防護具，包括安全帽、手套、橡膠靴、防護服裝、護眼罩、保護點檢員安全。
3. 定期點檢確認金屬接頭是否牢固。
4. 不使用橡膠管時，應避免橡膠管處於衝壓狀態，以延長使用壽命。